

國立中山大學機電系設備安全操作單

日期	2023/12月/22日	設備	高壓空氣	人員	張桓
目的	1. 冷凍乾燥機壓力說明(PUMA 技師)				
說明	<p>1. 冷凍乾燥機正面有壓力表 冷媒的壓力 如果完全歸零，則為故障 可能： 漏冷媒、 後端排水閥被關閉等原因</p>  <p>2023年12月22日</p> <p>2. 壓力計 0.1MPa = 1 BAR 約= 1 Kg/cm² 開機後壓力會逐漸降至穩定壓力 例如右圖之 0.2 或 0.05MPa 當關機後冷媒壓力會升高為正常。</p>   <p>3. 溼氣重時注意是否有凝結結冰的現象</p>				
注意事項	1. 注意冷媒壓力是否異常。				
註記					

保存年限：永久