

國立中山大學機電系設備安全操作單

日期	2023/12月/24日	設備	高壓空氣	人員	張桓
目的	1. 冷凍乾燥機自動排水器說明(PUMA 技師)				
說明	<p>1. 自動排水器於冷凍乾燥機背後非常重要 切勿將閥門完全關閉 (完全關閉後冷凍機會不作用) 定期測試排水是否正常 聽聲音是否固定時間排水</p> <p>2. 排水測試 按[TEST]則可排水，必須有排氣才正常 左邊秒數：每次排幾秒 右邊分鐘數：多久排一次 配合閥門可以調排氣量</p> <p>3. 消音器檢查。 按[TEST]則可測試排氣。 要確認消音器可正常排氣。</p>		  		
注意事項	1. 每周必須檢查排水情形，必須測試排水及注意空氣水含量是否異常。				
註記					