

國立中山大學 機電系 維修紀錄單

日期	2026/04/9	設備	雷射切割	人員	張桓
現象敘述	<p>雷射切割機告警</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 冰水機未開。 2. 沒有檢測到運動控制卡。 				
					
					
處理過程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查冰水機水位 水位及溫度正常 2. 檢查機油 (可能因沒機油而過熱告警) 機油告警聲(有發出) 補充機油至標示高度 機油告警聲(消解) 2. 關機後重新開機 關機至電源端 重新開機 告警消解 可正常開機使用 				
					
後續處理	保持冰水機、機油、高壓空氣等正常運作				
註記					